

GUIA RAPÍDA MINIPHONE KA08

Conexión USB a PC

Para conectar y poder hacer transferencia de ficheros Miniphone, debemos conectar nuestro f003 al PC mediante usb. Al conectarlo en el móvil nos dará varias opciones en este orden;

- ALMACENAMIENTO MASIVO
- OPCIÓN DE WEB CAM
- PUERTO COM

Bien nosotros en nuestro Miniphone pincharemos sobre la opción

“ALMACENAMIENTO MASIVO (disco extraíble)” nuestro equipo nos lo reconoce y

si vamos a “MI PC” ó

“EQUIPO” (winVista)

veremos que tenemos dos

unidades de

almacenamiento masivo.


Una unidad será de la

memoria interna del

teléfono y otra de la

tarjeta MICRO SD.

(Ejemplo)



Una vez hecho esto debemos de saber cual de ellas es la memoria del teléfono y cual es la MICRO SD. Es muy fácil


el equipo siempre asignará la última letra (por orden alfabético) a la memoria del teléfono y a la externa en este caso MICRO SD.

www.miraloquetengo.com/blog

Teniendo esto claro vamos a ver que carpetas tenemos dentro de las memorias extraíbles;


Memoria Teléfono:

- Audio
- Video
- Videos
- Mp3
- Mp4
- ImageS
- R
- Photos
- My Music



Memoria Externa:

- Audio
- Video
- Videos
- Ebook
- Mp3
- Mp4
- My music
- Photos



Apreciamos que hay carpetas que no vienen por defecto en el Miniphone (ejemplo, office) bien esto lo vamos a explicar más adelante.

- ✓ **NOTA:** como dijimos al principio, cuando conectamos el ordenador al PC tenemos la opción de poner **WEBCAM**, esta opción se funciona de manera automática, es decir, si usamos modo **webcam** el ordenador no la va a instalar el solo.

www.miraloquetengo.com/blog


Convertir MP4 Y 3GP

Como sabemos nuestro Miniphone es capaz de reproducir con buena calidad películas tanto en MP4 mas calidad, como en 3GP, para ello voy a explicar como hacerlo y que software utilizar.

- ABC 3GP/MP4 Converter
- Película en .AVI

Podemos descargar ABC converter de nuestra Web.

Lo instalamos y ejecutamos una vez el software instalado tendremos algo parecido a esto:



1. Pinchamos en File> Add (Auto Detect) buscamos nuestra película y aceptar.
2. Elegimos "Format" 3gp o Mp4 (aconsejo Mp4)
3. Subimos el volumen ya que así la conversión se hará con un nivel más alto de volumen y obtendremos más calidad.
4. Y por último pinchamos PLAY (Normalmente la conversión se va a guardar en el escritorio con el nombre de video1.mp4

Ahora solo nos queda pasarlo a nuestro Miniphone tal como explicamos anteriormente. Una vez conectado a nuestro equipo, simplemente vamos a la memoria externa (MICRO SD) y metemos este fichero en la carpeta de video. Una vez introducida, desconectamos nuestro Miniphone del usb y vamos en el menú principal del Miniphone a "Reproductor" y ya tenemos nuestra película lista para nuestro disfrute.

Conocer nuestro MENÚ

Vamos a enumerar los Menús de los que disponemos y posteriormente sus utilidades.

1. Multimedia

- 1.1. Veremos nuestras películas o clips en MP4 o 3GP
- 1.2. Video recorder (grabar videos)
- 1.3. Registrador sano (aquí se nos graban los videos que nosotros hayamos grabado)
- 1.4. Schedule FM Record, lista de las grabaciones que hayamos echo de la radio.

1 Exceso

- 1.1 -**Convertidor de la unidad**, podemos convertir el peso y la longitud, de kg a libras y de km a millas.
- 1.2 -**Currency Converter**, conversor de monedas un tanto extraño cabe de destacar puesto que hay que poner a cuanto está cada moneda para que haga el cálculo.
- 1.3 -**Cronometro**
- 1.4 -**Ebook reader** sirve para si nos bajamos libros en formato electronico poder leerlos en nuestro KA08.
- 1.5 -**Bluetooth**
 - 1.5.1 Power (encender o apagar)
 - 1.5.2 Inquiry Audio Device (Buscar dispositivo de audio)
 - 1.5.3 Control Remoto
 - 1.5.4 My device (Mi dispositivo)
 - 1.5.5 Active Device (Dispositivos activos)
 - 1.5.6 Setting (configuración del Bluetooth)
 - 1.5.6.1 Visibily (visibilidad, es decir, que otros dispositivos puedan verme activo)
 - 1.5.6.2 Change device name (cambiar el nombre del bluetooth)
 - 1.5.6.3 Ftp Setting>Share fólder (seleccionar donde queremos que se almacenen nuestras entradas vía bluetooth)

2: Mensajes

- 2.1. Mensajes de texto de manera natural
 - 2.1.1. Bandeja de entrada
 - 2.1.2. Escribir sms
 - 2.1.3. Mensajes enviados
 - 2.1.4. Plantilla del sms
 - 2.1.5. configuraciones
 - 2.1.5.1. Common setting (podemos configurar para que nos confirme que nuestro sms se ha enviado correctamente)
 - 2.1.5.2. Estado de la memoria.
 - 2.1.5.3. Preferid Storage (donde guardamos nuestros SMS en la SIM o en el teléfono).

2.2. Para configurar los MMS, podemos acceder a esta Web (http://phoneontherun.com/carriers_es.php?v_pais=28) dentro de esta Web, tenemos los parámetros que nos pide, dentro de la opción configuraciones MMS>edita perfiles>agregamos nuevo perfil (perfil 8,9,10) con la configuración de la Web, anteriormente citada. Editar Perfil> configuración del mms con los datos de la web.

3. Centro de llamadas

3.1. Historial de llamada

3.1.2 Card1 Call History (historial de llamadas)

3.1.3 Missed call (llamada perdida).

3.1.4 Received calls (llamadas recibidas)

3.1.5 Dialed calls (llamadas marcadas)

3.1.6 Delete call log (borrar llamadas, tanto recibidas como marcadas...etc ...)

Contador (counter) de gprs y SMS para ver los movimientos realizados con ambos servicios.

3.2 Card1 call setting (configuración de las llamadas en la tarjeta 1)

3.2.1 ID línea (ocultar o mostras número)

3.2.2 Llamada en espera (activar, desactivar)

3.2.3 Desvío de llamadas

3.2.3.1 Desvie todas las llamadas de voz

3.2.3.2 Desvie sin ninguna respuesta

3.2.3.3 Desvie estando ocupado

3.2.3.4 Desvie todas las entradas de datos.

3.2.3.5 (Todos estos puntos son intuitivos y simplemente es activar o desactivar la opción.

3.3 Restricción de llamadas

3.4 Podemos anular llamadas entrantes, salientes o todas en general

3.5 Grupo cerrado de usuarios (añadir una lista de amigas por ejemplo)

3.6 Marcación rápida> encendemos la opción y fijamos el numero, a través de nuestra agenda.

3.7 More> dentro de esta opción destacamos nuestra “ black list” o “lista negra” Donde podemos añadir contactos no deseados a la hora de recibir una llamada.

4. Configuración

4.1. Setting dual SIM (habilitar doble SIM, deshabilitar, habilitar solo una SIM)

4.2. Pen calibration, toda pantalla táctil se puede ver alterada o descalibrada para ello podemos calibrarla apartir del lápiz.

4.3. Disposición del teléfono, configuraciones básicas, de fecha, hora, programación encendido y apagado.

4.4. Restauración de fábrica, con esta opción nuestro equipo se quedará tal y como salió de fábrica sin nuestro idioma, ni fotos, es decir el teléfono queda “virgen” contraseña 2211.

4.5. Disposición de la red (simplemente podemos elegir nuestro proveedor, lo natural es que nuestro Terminal se quede como viene, es decir de manera automática, para que el mismo coja su frecuencia, en España 900/1800.

4.6. Disposición de la seguridad, tenemos el bloqueo de nuestro Terminal, es decir, bloqueo de automatico> 5 seg, 10 seg...

4.7. Bloqueo de teléfono > nos pide contraseña pondremos 2211.

4.7.1. Call security setting, aquí nos encontramos con la opción para cambiar el pin a nuestra tarjeta SIM.

5. Audio Music

5.1 Reproductor

6. Agenda

6.1. Tenemos opciones de búsqueda de contacto, añadir contacto, copiar todo (pasar de SIM a teléfono los contactos, y viceversa. También una opción muy útil es copiar un contacto desde la SIM 1 a la SIM 2, opción configuraciones>estado de la memoria (memory status) preferred storage (seleccionar almacenamiento de los contactos)., caller Picture (asignar una imagen a una llamada) y por último la opción> caller ring tone (seleccionar nuestro tono de llamada)

7. Radio FM

7.1. Importante conectar los auriculares, en opciones, channel list, en donde podemos tener nuestros canales preferidos guardados. Para ello buscar la frecuencia de manera manual o automática (Manual input o Preset auto search), luego en lista de canales editamos las frecuencias encontradas. **IMPORTANTE-** Grabar, disponemos de la opción grabar, cuando hayamos grabado (opciones>grabar) tras pulsar en grabar nos dirá que pongamos el nombre y estas grabaciones quedarán guardadas en file list>lista (formato AMR)

7.2. Setting>configuración del formato(normalmente AMR)

8.2.1 Calidad de la grabación

8.2.2 Record Storage (definir donde queremos almacenar si bien en la memoria del teléfono o bien en la tarjeta externa (microSD).

8. Diversión

8.1. Juegos

9. Encargado

9.1. Aquí podemos entrar en las memorias bien en la interna o externa, en la externa encontraremos las carpetas, mp3, mp4, video...ver el tamaño ocupado.

10. Calculadora

11. Visor de Imágenes (Image Viewer)

12. Servicios

12.1. Funciones de movistar, como entrar en emoción, chats, todos los servicios que tenemos cuando nuestro teléfono es de una compañía y tenemos el acceso directo a ese servicio, aquí lo tenemos en dicha opción.

13. Perfiles de usuario

14. Modificar el tipo de sonido o vibración.

15. General

16. Reunion (silencio)

17. Al exterior (vibración + sonido)

18. Organizador

18.1 calendario

18.2 Lista de hacer (aniversario, cumpleaños..eventos)

18.3 Alarmar (Alarma)

18.4 reloj del mundo.

BY JOSE